

SAMSUNG

**OWNER'S INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

MANUEL D'UTILISATION

ISTRUZIONI PER L'USO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

GEBRAUCHSANWEISUNG

ΟΔΗΓΙΕΣ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Receiver & Display Unit

MRK-A00, A00U

MRK-B00, B00U

MRK-B01, B01U

System Air Conditioner

Aire acondicionado sistemático

Climatiseur numérique multifonctionnel


Sistema Aria Condizionata

Sistema Ar Condicionado

Klimaanlage System

Σύστημα Κλιματισμού

Системный Воздушный Кондиционер



ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

PORTUGUÊS

DEUTSCH

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

RUSSIAN

Consignes de précaution

- **Avant d'utiliser l'unité de réception et d'affichage, lire attentivement ces instructions.**
- **Après avoir lu les instructions, mettre ce mode d'emploi et le manuel d'installation à la portée de la main et dans un endroit sûr. Si l'utilisateur est changé, vous devez les passer au nouvel utilisateur.**
- **Ne jamais tenter d'installer le climatiseur ou déplacer l'unité de réception et d'affichage par vous-même.**



AVERTISSEMENT

- ◆ Ne pas tenter d'installer ou de réparer cette unité de réception et d'affichage par vous-même.
- ◆ Cette unité de réception et d'affichage ne contient aucune partie que l'utilisateur manipuler. Toujours consulter le personnel de service autorisé pour la réparation.
- ◆ Lors du déménagement, consulter le personnel de service autorisé pour la déconnection et l'installation de l'unité de réception et d'affichage.
- ◆ S'assurer que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité de réception et d'affichage.
- ◆ En cas de dysfonctionnement (odeur du brûlé, etc.), arrêter tout de suite le fonctionnement de l'échangeur et l'interrupteur électrique, puis consulter le personnel de service autorisé.

**ATTENTION**


- ◆ Ne pas utiliser cette unité de réception et d'affichage pour d'autres fins.
- ◆ Ne pas renverser d'eau dans l'unité de réception et d'affichage câblée.
- ◆ Ne pas actionner l'unité de réception et d'affichage à la main mouillée.
- ◆ Ne pas installer l'unité de réception et d'affichage dans un endroit où elle pourrait entrer en contact avec les éléments suivants : gaz combustibles, huiles industrielles, gaz de sulfure d'hydrogène, etc.
- ◆ Ne pas appuyer sur les boutons avec un objet pointu.
- ◆ Ne pas pousser ou déplier excessivement l'unité de réception et d'affichage.
- ◆ Ne pas utiliser cette unité de réception et d'affichage pour d'autres fins.
- ◆ Ne pas vaporiser d'insecticide ou d'autres matières combustibles sur l'unité de réception et d'affichage.
- ◆ Ne pas nettoyer l'unité de réception et d'affichage à du benzène, des dissolvants ou d'autres produits chimiques.
- ◆ Ne pas donner un coup de choc à l'unité de réception et d'affichage ou démonter celle-ci par vous-même.

Les voyants du unité de réception et d'affichage

Type dissimulé


MRK-A00
MRK-A00U

Pour pompe à chaleur



Type dissimulé

MRK-A00
MRK-A00U


Seulement pour le refroidissement

Les voyants du unité de réception et d'affichage

Type Standard


MRK-B01
MRK-B01U

Pour pompe à chaleur



Type Standard

MRK-B00
MRK-B00U

Seulement pour le refroidissement

**THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ЭТОТ КОНДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:**



ELECTRONICS